



Összeszerelés lépései

Illesze a 45 fokos elemeket a központi oszlophoz és a 4*70 facsavarral rögzítse.

Illesze a központi oszlopon található jelet a talpon található jelhez, és az oszlopot a 2 db 5*120 csavarral rögzítse.

Rögzítse a 45 fokos elemeket a taphoz felülről a 4*50 és alulról a 4*70 csavarokkal, ügyelve, hogy az elem a talp közepén álljon.

Állítsa ugyanígy össze a másik oldalt.

Tegye az előfúrt rúdakat az átfúrt furatokba, és 4*80 facsavarral rögzítse.

Tegye a további farúdkat a furatokba.

Állítsa össze a teljes bordásfalat.

A túloldali csavarhelyeken a 4*80 facsavarral rögzítse a rúdkat.

Amennyiben a csapos illetve a farúdk rögzítésekor diszperziós faragasztót használ, azzal jelentősen növelheti a termék szerkezeti merevségét, így időtállóságát. A faragasztót a csomag nem tartalmazza.

Csavarok: 4*70 8 db // 4*50 4db // 5*120 4 db // 4*80 kicsi 6 db, nagy 8db

